

Leveline Опции


Опции помогут облегчить вашу ежедневную работу с гидрологическим оборудованием Leveline

GPS Leveline Meter

Определение координат регистратора Leveline при помощи GPS Leveline Meter

Портативный GPS Leveline Meter вобрал в себя особенности QuickDeploy и в дополнение к ним позволяет:

- Сохранять GPS координаты в памяти регистратора Leveline в момент установки, таким образом, делая их частью получаемых данных
- Скачивать данные измерений нескольких Leveline
- Полная настройка регистратора на месте установки
- Внесение изменений в режим работы регистратора
- Получение данных в реальном времени
- Измерение атмосферного давления и внесение коэффициента солёности для авто-пересчёта.
- Смотреть на дисплее уровень, температуру, проводимость при подключении к Leveline-CTD
- Проводить калибровку Leveline-CTD с использованием собственных буферных растворов



Вы можете отмечать на карте регистраторы Leveline и точно понимать с какого именно прибора получены данные измерений

Доступны другие аксессуары для регистраторов Leveline, например, адсорбенты для использования с вентилируемыми кабелями и специальные кабельные адаптеры, позволяющие подключить регистратор к телеметрии или напрямую к ПК.

Ключ запуска QuickDeploy Key

Просто подключите QuickDeploy key (Ключ для быстрого запуска) к разьему регистратора для запуска 2х процессов:

- Обнуление сенсора для начала измерения абсолютного давления
Вам не нужно будет проводить корректировку данных при анализе. Это сэкономит ваше время и упростит процесс анализа после измерений.
- Запуск предустановленной схемы работы регистратора непосредственно в месте установки, а также проверка состояния батареи и памяти.

Используйте светодиодный индикатор непосредственно перед запуском регистратора для проверки.

